


**Колода разрубочная**

типа КР,  
серия «Профи»



ПАСПОРТ

(инструкция по эксплуатации)

# **EAC**

## 1. Назначение

Колода разрубочная используется на предприятиях общественного питания для разделки мяса.

## 2. Техническое описание

Колода разрубочная типа КР имеет сварной каркас с установленной на него столешницей толщиной  $h=150$  мм, изготовленной из массива древесины. На столешнице допустимы различные цветовые переходы, зашпаклеванные мелкие трещины, на нижней стороне могут быть небольшие сучки. Это является нормальной фактурой массива древесины. Каркас и обвязка изготовлены из профильной трубы  $40*40$  AISI 430 (304).

Изделие поставляется в сборе в упаковочной пленке.

Производитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10$ мм.

## 3. Технические характеристики

Колоды разрубочные выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Д	Ш	В
КР	500	500	850

Производитель может выпускать колоды разрубочные с другими габаритными размерами по спецзаказу.

Горизонтальная несущая поверхность колоды выдерживает распределенную нагрузку  $100$  кг на  $1$  м<sup>2</sup> площади, но не более  $100$  кг на столешницу.

## 4. Условия эксплуатации

- Колоды разрубочные рассчитаны на эксплуатацию в помещениях, в которых поддерживается температура воздуха от  $10$  до  $30$  °С и относительная влажность от  $40$  до  $60$  %;

- Не допускается воздействие на поверхность столешницы из массива древесины прямых солнечных лучей;

- Не допускается установка изделия вблизи нагревательных приборов и батарей отопления. Резкие колебания температуры могут привести к появлению деформаций и трещин;

- Рекомендуется смазывать верхнюю часть столешницы маслом для обработки дерева (допускается использование обычного растительного масла) два раза в год – это улучшит ее качества и увеличит срок службы.

- **Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;**

- Необходимо исключить прямое воздействие атмосферных осадков;

- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;
- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

#### 5. Хранение и транспортировка

Хранение колоды разрубочной должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец колоды обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную колоду разрубочную допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка колоды из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

#### 6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке колоды разрубочной на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части изделия по материалам, из которых она изготовлена.

#### 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации колоды разрубочной составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда колода разрубочная вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

#### 8. Комплект поставки

1	Колода разрубочная в сборе	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

9. Сведения о приемке

Колода разрубочная КР \_\_\_\_\_, изготовленная на ООО «Рест Металл» соответствует ТУ № 28.93.17-001-35831170-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

10. Сведения об упаковке

Колода разрубочная КР \_\_\_\_\_, упакована производителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)



ООО «Рест Металл»

350059, Краснодарский край, Краснодар г.,  
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1, помещение 8А  
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45

[mailbox@rest-metal.ru](mailto:mailbox@rest-metal.ru)

<https://rest-metal.ru>